



LV Lietotāja rokasgrāmata | **Kafijas automāts**

NKC8N7T

NKC8N7B

TC8NK7T

TC8NK7B

CK7100T

CK7100B

PSC8000T

PSC8000B



Laipni lūdzam AEG! Paldies, ka izvēlējāties kādu no mūsu ierīcēm.



Lai iegūtu lietošanas padomu, problēmu novēršanas, servisa un remonta informāciju, apmeklējiet: aeg.com/support

Var tikt mainīta bez brīdinājuma.

INDEKSS

1. INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU	2
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI	4
3. PRODUKTA APRAKSTS	6
4. VADĪBAS PANELIS	7
5. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES	8
6. IKDIENAS LIETOŠANA	8
7. APKOPE UN TĪRĪŠANA	11
8. ATKAĻĶOŠANA	12
9. ŪDENS CIETĪBAS PROGRAMMĒŠANA	12
10. ŪDENS MĪKSTĀTĀJA FILTS	12
11. TEHNISKIE DATI	13
12. SVARĪGI IETEIKUMI VIDES AIZSARDZĪBAI	13
13. ENERGOEFEKTĪVITĀTE	13
14. ZIŅOJUMI, KAS PARĀDĀS UZ DISPLEJA	13
15. NORĀDĪJUMI PAR PROBLĒMU RISINĀJUMIEM	15

1. INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU

Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet sniegtos norādījumus. Ražotājs nav atbildīgs par ierīces nepareizu uzstādīšanu un lietošanu, kas varētu izraisīt traumas vai bojājumus. Vienmēr glabājiet rokasgrāmatu ierīces tuvumā, lai turpmāk varētu to skatīt.

1.1 Bērnu un citu neaizsargātu cilvēku drošība

- Automāts nav paredzēta lietošanai personām ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja par drošību atbildīgā persona viņus neuzrauga vai neinstruē par automāta lietošanu.
- Bērni jāuzrauga, nodrošinot, lai viņi nerotaļātos ar automātu.
- Tikai Eiropas tirgiem:
- Šo automātu var lietot bērni no 8 gadu vecuma vai vecāki, ja vien viņi tiek uzraudzīti un ja ir saņēmuši norādījumus par au-

tomāta drošu lietošanu, un ir iepazinušies ar saistītajām briesmām. Lietotāja veikta ierīces tīrīšana un tehniskā apkope nav procedūras, kuras var veikt bērni, ja vien viņiem nav vairāk par 8 gadiem un viņi tiek uzraudzīti. Aizsargājiet automātu un barošanas vadu no bērniem, kas ir jaunāki par 8 gadiem.

- Bērni nedrīkst spēlēties ar automātu.

1.2 Vispārīga drošība

- Paredzētā lietošana: šis automāts ir izstrādāts un izgatavots, lai sagatavotu piena, kafijas un karsta ūdens dzērienus. Jebkurš cits izmantojums tiek uzskatīts par neatbilstošu, tādēļ kaitīgu. Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas ir radušies no ierīces nepareizas lietošanas.
- Sildelementa virsma paliek karsta arī pēc lietošanas; turklāt automāta ārējā daļa var saglabāt siltumu vairākas minūtes atkarībā no lietošanas.
- Kārtīgi notīriet visas sastāvdaļas, pievēršot īpašu uzmanību daļām, kas nonāk saskarē ar kafiju un pienu.
- Lietotāja veikta ierīces tīrīšana un tehniskā apkope nav procedūras, kuras var veikt bērni bez uzraudzības.
- Neiegremdējiet automātu ūdenī.
- UZMANĪBU: Lai izvairītos no bojājumiem automāta tīrīšanas procedūrās neizmantojiet sārmainus tīrīšanas līdzekļus; lietojiet mīkstu drānu un maigu mazgāšanas līdzekli.
- Šis automāts ir domāts tikai lietošanai mājās. Tā nav domāta lietošanai personāla virtuves telpās, veikalos, birojos, citās darba vidēs, lauku tūrismos; to nevar lietot arī klienti viesnīcās, moteļos, citās dzīvojamās vidēs, piemēram, mītnēs, kurās piedāvā gultasvietu un brokastis.
- Ja tiek bojāta kontaktdakša vai barošanas vads, ir nepieciešams pieprasīt tehniskās apkalpošanas servisam nekavējoties to nomaiņu, lai izvairītos no jebkuriem riskiem.
- Automāti ar noņemamu vadu: izvairieties no tā, ka ūdens šļakatas sasniedz barošanas vada kontaktdakšu vai automāta

kontaktligzdu automātaaizmugurē.

- **BRĪDINĀJUMS:** Modeļi ar stikla virsmu: neizmantojiet automātu, ja virsmām ir plaisas.
- Tikai Eiropas tirgiem:
- Automātu var izmantot personas, kurām ir samazinātas fiziskās, maņu un garīgās spējas vai kurām nav pieredzes un zināšanu, ja vien tas tiek darīts tiešā uzraudzībā vai ja ir saņemti norādījumi par automāta drošu lietošanu, ieskaitot informāciju par visiem saistītajiem riskiem.
- Kad automātsnetiek lietots un pirms tīrīšanas, vienmēr atvienojiet to no elektrotīkla.



Ar šo simbolu apzīmētās virsmas kļūst karstas lietošanas laikā (šis simbols ir norādīts tikai uz dažiem modeļiem).

2. DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

2.1 Uzstādīšana



BRĪDINĀJUMS!

Šo automātu drīkst uzstādīt tikai kvalificēts personāls.

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šos norādījumus.

- Saglabājiet šos norādījumus
- Šo norādījumu neievērošana var izraisīt apdeģumus vai bojājumus ierīces.
- Nekad nepieskarieties ierīcei ar mitrām rokām.
- Nekad nepieskarieties kontaktdakšai ar mitrām rokām.
- Pārlicinieties, ka izmantotā kontaktligzda ir brīvi pieejama jebkurā brīdī, nodrošinot iespēju automātu atvienot, kad tas ir nepieciešams.
- Atvienojiet ierīci tieši un tikai no atbilstošās kontaktligzdas.
- Nekad nevelciet barošanas vadu, savādāk tas tiks bojāts.
- Lai pilnībā atvienotu ierīci, novietojiet galveno slēdzi (A1) ierīces sānos stāvoklī 0.
- Ja ierīcei ir darbības traucējumi, nemēģiniet to remontēt.
- Izslēdziet ierīci, izmantojot vispārējo galveno

slēdzi (A1), atvienojiet no barošanas kontaktligzdas un sazinieties ar klientu tehniskās apkalpošanas servisu.

- Glabājiet visus iepakojumus (plastmasas maisiņus) bērniem nepieejamā vietā.
- Uzstādiet automātu saskaņā ar instrukcijām, kas sniegtas rokasgrāmatā, lai nodrošinātu, ka, izņemot to no konstrukcijas, nenotiek izšļakstīšanās.
- Automāts ir aprīkots ar dzesēšanas ventilatoru. Tas ieslēdzas, katru reizi, kad tiek padota kafija, tvaiki, karsts ūdens. Pēc dažām minūtēm ventilators automātiski izslēdzas.

Uzstādīšanai vai nomaīnai piemēroti kabeļu veidi:

H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90)

Attiecībā uz kabeļa sadaļu skatiet kopējo jaudu, kas norādīta uz datu plāksnītes. Varat arī atsaukties uz tabulu:

Kopējā jauda (W)	Kabeļa sekcija (mm ²)
maksimums 2300	3 x 1

2.2 Elektrības pieslēgums



BRĪDINĀJUMS!

Ugunsgrēka un elektriskās strāvas trieciena risks.

- Pārbaudiet, vai strāvas padeves spriegums atbilst vērtībai, kas norādīta uz identifikācijas plāksnītes, kas atrodas automāta sānos. Pievienojiet iekārtu pareizi uzstādītai un iezemētai kontaktligzdai, kuras minimālā strāva ir tikai 10 A. Ja kontaktligzda neatbilst ierīces kontakt-dakšai, ir nepieciešams pieprasīt kvalificētam tehnikam nomainīt kontaktligzdu uz citu piemērota veida kontaktligzdu. Lai atbilstu drošības direktīvai, ir nepieciešams uzstādīt universālo slēdzi ar minimālo attālumu starp kontaktiem 3 mm. Neizmantojiet pagarinātājus un vairākas kontaktligzdas.
- Drošības atvienošanas ierīcēm jābūt iekļautām barošanas avotā saskaņā ar attiecīgajām valstī spēkā esošajiem uzstādīšanas noteikumiem.

2.3 Automāta lietošana



BRĪDINĀJUMS!

Traumu, apdegumu un elektriskās strāvas trieciena vai eksplozijas risks.

- Lietošanas laikā automāts ražo karstu ūdeni un tvaiku. Uzmanieties, lai nenonāktu saskarsmē ar ūdeni šļakatām vai ar karstu tvaiku. Izmantojiet kloķus un rokturus.
- Neizņemiet kafijas automātu, kad tas ir ārpus savas struktūras. Nenovietojiet uz iekārtas augšpusē traukus, kas satur uzliesmojošus vai kodīgus šķidrumus vai materiālus, neatkarīgi no tā, vai tie ir noņemti vai iebūvēti. Novietojiet kafijas pagatavošanai nepieciešamos piederumus (piem., mērturku) uz atbilstošā balsta. Nenovietojiet uz ierīces lielus priekšmetus, kas var kavēt ierīces priekšmetu kustību un līdzsvara zudumu. Neļaujiet bērniem un mājdzīvniekiem apstāties vai uzkavēties automāta tuvumā, kad tas ir noņemts no konstrukcijas. Lietošanas laikā neatstājiet automātu ārpus tā konstrukcijas. Neatstājiet automātu ārpus tā konstrukcijas,

kad tas nav nepieciešams.

- Neizmantojiet automātu, ja tas ir izņemts no konstrukcijas. Pirms izņemat automātu, pārliecinieties, vai tas ir izslēgts. Vienīgais izņēmums ir kafijas automāta regulēšana, kas ir jādara, kad automāts ir ārpus savas konstrukcijas (skatiet sadaļu "Kafijas automāta regulēšana").
- Izmantojiet tikai oriģinālās vai ražotāja ieteiktās rezerves daļas un piederumus.
- Šis automāts ir izstrādāts un izgatavots, lai pagatavotu kafiju un karstus dzērienus. Visa cita tās lietošana tiek uzskatīta par neatbilstošu. Šī ierīce nav domāta tirdzniecības lietošanai. Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas ir radušies no ierīces nepareizas lietošanas. Šī ierīce var tikt uzstādīta iebūvētā veidā virs krāsns, ja vien tā ir aprīkota ar dzesēšanas ventilatoru tās aizmugurē (maksimālā mikroviļņu krāsns jauda: 3 kW).
- Ražotājs neatbild par bojājumiem, kas rodas sakarā ar šo lietošanas norādījumu neievērošanu.

2.4 Apkope un tīrīšana



BRĪDINĀJUMS!

Traumu, aizdegšanās vai automāta bojājumu risks.

- Pirms tehniskās apkopes izslēdziet iekārtu.
- Tīriet automātu ar mīkstu, mitru drānu. Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus līdzekļus, abrazīvus tīrīšanas spilventiņus, šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
- Ierīci nedrīkst iegremdēt ūdenī (EN/IEC 60335-2-15).

2.5 Palīdzība

- Lai remontētu automātu, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
- Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.

2.6 Utilizācija




BRĪDINĀJUMS!

Traumu vai nosmakšanas risks.

- Atvienojiet automātu no elektrotīkla.
- Nogrieziet strāvas vadu automāta tuvumā un pareizi atbrīvojiet no tā.

3. PRODUKTA APRAKSTS


3.1 Vispārīgs pārskats



- A1** Galvenais slēdzis
- A2** Galvenais slēdzis (pa kreisi/pa labi)
- A3** Pilienu kolektors
- A4** Pilienu kolektora vāks
- A5** Karstā ūdens/tvaika uzgalis
- A6** Kafijas dozators (ar regulējamu augstumu)
- A7** Noņemama ūdens tvertne
- A8** Gatavošanas bloks

- A9** Tvertne maltas kafijas biežumiem
- A10** Kafijas pupiņu trauks
- A11** Maluma pakāpes regulēšanas poga
- A12** Piltuve maltās kafijas ievadīšanai
- A13** Grozāmais vāks
- A14** Apsildāma krūzes turētāja zona (pa kreisi)
Vidējā temperatūra 35 ° C ar iespējotu krūzes sildīšanas funkciju un automātisku izslēgšanos, kas iestāfīta uz vismaz 2 stundām

3.2 Piederumi



B1 Testa sloksne "Kopējās cietības tests"

B2 Mērglāze maltai kafijai

B3 Atkaļķotājs *

B4 Mīkstināšanas filtrs*

B5 Birste tīrīšanai

B6 Karsta ūdens/tvaiku izsmidzinātājs


B7 Sprauslas vāks

B8 Piena trauks

B9 Kafijas karafe *

(*) Pieejams tikai dažiem modeļiem

4. VADĪBAS PANELIS



Pogas	Funkcija	Apraksts
C1 ①	ON (ieslēgt)/STANDBY (GAIDSTĀVE)	Lai ieslēgtu un izslēgtu automātu Nospiediet un turiet šo pogu (3 sekundes), lai izslēgtu sildelementus.
C2	DISPLAY (DISPLEJS)	Rāda pašreizējos kafijas automāta iestatījumus. vienkārši pieskarieties tai, lai ieslēgtu displeju, kad tas ir režīmā "gatavs lietošanai".


 Nospiest	 Pārvietot	 Turiet nospiestu
Pieskarieties virsmai ar pirksta galu.	Bīdiet pirkstu galus uz virsmas	Pieskarieties virsmai 3 sekundes

5. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES

BRĪDINĀJUMS!

Skatiet drošības nodaļas.

1. Pirms pirmās lietošanas reizes notīriet automātu

 Skatiet nodaļu "Apkope un tīrīšana".

2. Pievienot automātu

Pievienojiet automātu strāvas padevei un ieslēdziet galveno slēdzi **A1**

3. Iestatīšana un skalošana

Izpildiet displejā redzamos norādījumus.

6. IKDIENAS LIETOŠANA

BRĪDINĀJUMS!

Skatiet drošības nodaļas.

SVARĪGA PIEZĪME PAR ENERĢIJAS PATĒRĪŅU

Lai izpildītu enerģijas patēriņa prasības, iekārta ir rūpnīcā iestatīta tā, lai tā paliktu gatavības režīmā 30 minūtes.




Šajā laika posmā sildelementi ir ieslēgti un automāts ir gatavs lietošanai.

Iestatījumos varat iestatīt īsāku vai garāku laiku funkcijai "Siltuma uzturēšana" (Gatavs lietošanai).

Kad iekārta ir ieslēgta un nav režīmā Gatavs lietošanai, tā veic automātisku priekšsildīšanas un skalošanas ciklu, ko nevar pārtraukt. Automāts ir gatavs lietošanai tikai pēc šī cikla izpildes.

Katra dzēriena pagatavošanu var pielāgot un saglabāt kā iecienītāko.

6.1 Iestatīt vēlamo dzērienu

Pogas	Dzērieni
	Karsts ūdens Karsts ūdens dažādu dzērienu pagatavošanai
	Ristretto Ristretto ir koncentrēts dzēriens ar vissmazāko kofeīna daļu, kur kafijas proporcija ir 1:1,5 vai mazāk, bet ūdens 12% vai vairāk
	Espresso Ītāļu klasiskā kafija. Aromatizēta, koncentrēta, mazās tasītēs

Pogas	Dzērieni
	Espresso Lungo Lungo ir dzēriens ar augstu kofeīna saturu, rūgtenu garšu un ūdeņainu koncentrāciju, jo ūdens daudzums 1 tasē ir 50-60 ml. Pasniegta mazās tasītēs
	Café Crème Dubultais Espresso. Ar lielāku maltas kafijas daudzumu un iepriekšēju infūziju papildu aromātam
	Long Coffee Kafija, kas apvieno filtra stipruma garšu un krēmu. Tā ir pagatavota ar ilgāku pagatavošanas laiku nekā standarta Espresso. Asāka garša nekā amerikāņu
	Americano Amerikāņu kafija apvieno 1/3 espresso un 2/3 ūdens, lai piedāvātu filtra kafijas stiprumu. Lieiski piemērota tiem, kas vēlas pilnu kafijas krūzi
	Espresso Macchiato Bagātīgi aromatizēts dzēriens ar vienu espresso, mazliet mīkstināts ar nedaudz tvaicēta piena
	Macchiato Gara kafija, kas pagatavota ar pagarinātu pagatavošanas laiku. Filtra stiprums, bet ar asāku garšu nekā amerikāņu, mīkstināta ar nedaudz tvaicēta piena
	Cappuccino Vidēja izmēra kafija ar saputotu karstu pienu un ar zīdaiņi kuplām piena-kafijas putām. Visas sastāvdaļas ir vienādā daudzumā
	Cappuccino Plus Lielāka par standarta kapučīno, ar dubultu + Espresso malku, karstu pienu un bagātīgu, blīvu putu kārtu virspusē
	Latte Macchiato Pamatā ir espresso, kas ir aptuveni 1/4 no latte macchiato glāzes. Atlikušās 3/4 sastāv no karsta piena un neliela daudzuma piena putām, ka sajaukts kopā

Pogas	Dzērieni
	Flat White Divkāršs Ristretto, kas piešķir stipru garšu, ar tvaicētu pienu un samtainu putu kārtu virspusē
	Caffe Latte Latte ir uz pusi mazāk espresso, nekā kapučīno un mokačīno, kā arī mazliet vairāk piena
	Latte caldo (karsts piens) Karsts piens ar putu līmeni pēc jūsu izvēles
	Vapore (tvaiks) Tvaika programma ļauj tvaicēt pienu līdz nevainojamai konsistencei vairākām kafijas tasītēm vienlaikus. Lai iegūtu bīvākas putas, izmantojiet atdzesētu pienu. Pēc lietošanas notīrīt snīpi
	Kafijas kannā Krūzes programma ir ideāli piemērota, lai vienlaikus apkalpotu vairākus viesus. Līdz pat sešām tasītēm jūsu iecienītākās kafijas

6.2 Kafijas pagatavošana

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Neizmantojiet zaļas, karamelizētas vai iecukrotas kafijas pupiņas, jo tās var pielipt pie kafijas automāta un padarīt to par nelietojamu.


1. Novietojiet tasi (vai divas tases) zem kafijas dozatoriem **A6**.
2. Nolaidiet kafijas dozatoru līdz tasei. Šādā veidā kafija būs krēmīgāka;
3. Izvēlieties vēlamu kafiju: Ristretto, Espresso, Espresso Lungo, Cafè Crème, Long Coffee, Americano.





4. Dažiem dzērieniem ir iespējams pielāgot aromātu, kafijas daudzumu un tasišu skaitu.



5. Nospiediet "START" (sākt), lai sāktu dzērienu izsniegšanu.

Nospiežot ikonu , tiek parādīta informācija par izvēlēto dzērienu

 UN jūs varat pasūtīt dzērienus atbilstoši savām vēlmēm: nospiediet un trīs sekundes turiet tā dzēriena ikonu, kuru vēlaties pārvietot. Tiklīdz ikona paceļas, velciet un atlaidiet to vajadzīgajā pozīcijā. Lai atiestatītu dzērienu kārtību, atlasiet vienumu "Iestatījumi", "Serviss" un pēc tam "Atiestatīt dzēriena pasūtījumu".



6.3 Kafijas dzirnaviņas regulēšana

⚠ UZMANĪBU

Izvēlieties kafijas dzērienu ar īpaši spēcīgu aromātu un malšanas laikā pagrieziet maluma pakāpes regulēšanas pogu (dzirnaviņu skaņa).

Kloķa stāvoklis

leteicams...



Pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā (liels skaits/rupjāks malums), lai iegūtu mazāk biezu krēmu. Lēnām grieziet, pa 1 iecirtumu vienlaikus malšanas laikā (dzirnaviņu skaņa).




Pagrieziet pretēji pulksteņrādītāja virzienam (mazāks skaits/smalkāka malšana), lai iegūtu biežāku krēmu. Lēnām grieziet, pa 1 iecirtumu vienlaikus malšanas laikā (dzirnaviņu skaņa).

Ja displejā tiek parādīts ziņojums "Pārāk smalks malums. Regulēt maluma līmeni" un kafija netiek padota, pagrieziet pogu par 1 vai 2 klikšķiem pulksteņrādītāja kustības virzienā. Var būt nepieciešams sagatavot vismaz 2 dzērienus, lai realizētu veikto korekciju.

6.4 Iepriekš maltakafija

1. Pievienojiet maltas kafijas daudzumu tikai tad, kad automāts ir ieslēgts.



2. Izvēlieties vajadzīgo dzērienu (piemēram, Espresso).
3. Nospiediet "Aroma" (Aromāts), tad "Pre-macinato" (Maltā kafija) un nospiediet "OK".
4. Nospiediet ikonu "START" (sākt). Sākas pagatavošana.

Ne visiem dzērieniem ir opcija "Malta kafija".

6.5 Automātiska piena dzērienu pagatavošana

i Ideālai putošanai mēs iesakām izmantot daļēji vājienu, kura temperatūra ir zemāka par 5°C.

1. Noņemiet karstā ūdens/tvaika dozatoru; **B6**;
2. Uzpildiet piena trauku **B8** ar pietiekamu daudzumu piena, kas nepārsniedz uz tvertnes norādīto MAX līmeni.
3. Ievietojiet piena trauku **B8** tvaika sprauslā **A5**, līdz atskan pīkstiens.
4. Novietojiet tasi zem kafijas dozatoriem.
5. Izvēlieties vēlamo piena dzērienu: Espresso Macchiato, Macchiato, Cappuccino, Cappuccino Plus, Latte Macchiato, Flat White, Caffe Latte, Karsts piens.



6. Nospiediet ikonu "START" (sākt). Sākas pagatavošana.

Pagrieziet putu regulēšanas pogu uz piena trauka vāka, lai pielāgotu piena putu daudzumu:

Kloķa stāvoklis	Ieteicams...
Bez putām	Caffe Latte / Karsts piens
Min. putas	Latte Macchiato
Maks. putas	Cappuccino / Karsts piens (putots piens)

6.6 Piena dzērienu gatavošana ar tvaika dozatoriem.

1. Ievietojiet tvaika dozatoru **B6** tvaika sprauslā **A5** un displejā atlasiet funkciju "Tvaiks".
2. Nospiediet "START" (sākt), lai sāktu izsniegšanu.

6.7 Automātiskā palaišana

Ir iespējams iestatīt automātisko sākuma laiku, lai automāts būtu gatavs lietošanai noteiktā laikā (piemēram, no rīta) un uzreiz varētu pagatavot kafiju. Sadaļā "Iestatījumi", "Iestatīt" un pēc tam "Automātiskā ieslēgšanās" varat iestatīt vēlamo laiku.

Lai šī funkcija būtu iespējama, laikam ir jābūt pareizi iestatītam.

6.8 Gatavs lietošanai (Saglabāt siltu)

Automātu var ieprogrammēt tā, lai tas paliktu režīmā 'Gatavs lietošanai' no 15 minūtēm līdz 3 stundām. Sadaļā "Iestatījumi", "Iestatīt" un pēc tam "Siltuma uzturēšana" varat iestatīt vēlamo laika periodu.

Šajā laika posmā automāts vienmēr ir gatavs lietošanai, un sildelementi paliek ieslēgti. Ražotāja noteiktais laiks ir 30 minūtes.

7. APKOPE UN TĪRĪŠANA

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Skatiet drošības nodaļas.



Kafijas automāta tīrīšana

Lai tīrītu kafijas automātu, atlasiet vienumus "Apkope", "Tīrīšanas ceļvedis" un visbeidzot "Mašīnas tīrīšana".

Šādas automāta daļas ir regulāri jātīra un jāļauj nožūt: maltās kafijas tvertne, pilienu kolektors, ūdens tvertne un kafijas dozatori. Izmantojiet mīkstu drānu, siltu ūdeni un maigu mazgāšanas līdzekli. Nevienu no šī automāta sastāvdaļām nevar mazgāt trauku mazgājamā mašīnā. Mašīnas tīrīšanai neizmantojiet šķīdinātājus, abrazīvus mazgāšanas līdzekļus vai alkoholu. Regulāri pārbaudiet, vai maltās kafijas piltuve nav bloķēta. Ja nepieciešams, noņemiet kafijas nogulsnes ar komplektā iekļauto suku.



Gatavošanas bloks

Gatavošanas bloks **A8** var noņemt tikai tad, kad automāts ir izslēgts (un nav stāvoklī Gatavs lietošanai), nospiežot pogu "On (ieslēgts)/Stand-by" (gaidstāve) **1** 3 sekundes. Nospiediet abas krāsainās atbrīvošanas pogas uz iekšu un vienlaikus velciet uz āru. Tas varētu nomazgāt smērvielu, kas tiek izmantota virzuļa iekšpusē. Iegremdējiet gatavošanas bloku ūdenī uz apmēram 5 minūtēm, pēc tam noskalojiet. **NEMAZGĀJIET BLOKU TRAUKU MAZGĀJAMĀ MAŠĪNĀ.**


Skalošana

Ja automāts netiek lietots ilgāk par 3/4 dienām, pirms atkārtotas lietošanas mēs ļoti iesakām to ieslēgt un veikt 2-3 skalošanas ciklus, nospiežot vienumu "Apkope" un izvēloties "Skalošana".




Karstā ūdens/tvaika uzgalis

Ikreiz, kad gatavojat pienu, noslaukiet karstā ūdens/tvaika uzgali **A5** ar tīru drānu, lai no blīvēm noņemtu piena atlikumus.



Piena trauks

sastāvdaļas



trauku mazgājamā mašīnā



Pārliecinieties, ka rievā un iedobē zem regulatora nav piena pārpalikumi. Ja nepieciešams, ar zobu bakstāmo iztīriet rievu.



sastāvdaļas



Pilienu kolektors un maltās kafijas biežumu tvertne



trauku mazgājamā mašīnā



8. ATKAĻĶOŠANA

Automātā ir paredzēts, lai noteiktu, kad ir pienācis laiks veikt atkaļķošanas procedūru. Lai atkaļķošanas procedūru veiktu pašu spēkiem, rīkojieties šādi:

1. Izņemiet mīkstinātāja filtru **B4** no ūdens tvertnes **A7** (ja iepriekš ievietots)
2. Atlasiet vienumu "Apkope".

3. Atlasiet vienumu "Atkaļķošana" un izpildiet displejā redzamos norādījumus. Atkaļķošanas ciklu nevar atcelt, bet tikai īslaicīgi pārtraukt, nospiežot vienumu "STOP" (apturēt).

Izmantojiet tikai ražotāja pilnvarotu atkaļķošanas līdzekli:

WebShop AEG: www.aeg.com/shop.

9. ŪDENS CIETĪBAS IESTATĪŠANA

Ierīce rūpnīcā sākotnēji ir iestatīta uz cietības "4. līmeni". Iespējams mainīt automāta iestatījumus atkarībā no faktiskās ūdens cietības, ko izmanto dažādos reģionos, tādējādi veicot atkaļķošanas darbību retāk.

9.1 Ūdens cietības mērīšana

1. Izņemiet no iepakojuma testa sloksni "Kopējās cietības tests" **B1** (iekļauta rokasgrāmātā "Ātrās uzsākšanas ceļvedis/Quick Guide").
2. Pilnībā iegremdējiet sloksni ūdens glāzē uz vienu sekundi.

3. Izņemiet sloksni no ūdens un nedaudz pakratiet to. Pēc apmēram minūtes izveidojas 1, 2, 3 vai 4 sarkani kvadrāti atbilstoši ūdens cietībai. Katrs kvadrāts atbilst kādam līmenim.

9.2 Ūdens cietības iestatīšana

1. Atlasiet vienumus "Iestatījumi", "Iestatīt".
 2. Atlasiet vienumu "Ūdens cietība" un iestatiet pieprasīto līmeni no 1 līdz 4 (Līmenis 1 = mīksts ūdens; Līmenis 4 = ļoti ciets ūdens).
- Šajā brīdī ierīce ir pārprogrammēta atbilstoši jaunajiem ūdens cietības iestatījumiem.

10. MĪKSTINĀŠANAS FILTRS

Daži modeļi ir aprīkoti ar papildu filtru **B4**. Ja tas nav spēkā Jūsu modelim, ir ieteicams to iegādāties klientu tehniskās apkalpošanas servisā. Normāla automāta lietošanas gadījumā filtrs kalpo apmēram divus mēnešus. Ja kafijas automāts netiek lietots ar uzstādītu filtru, maksimālais ilgums būs 3 nedēļas.

10.1 Filtra uzstādīšana

1. Izņemiet filtru no iepakojuma.
2. Atlasiet vienumu "Apkope".
3. Atlasiet vienumu "Ūdens filtrs" un izpildiet displejā redzamos norādījumus.
4. Atlasiet vienumu "Uzstādīt".

10.2 Filtra noņemšana

1. Atlasiet vienumu "Apkope".
2. Atlasiet vienumu "Ūdens filtrs" un izpildiet displejā redzamos norādījumus.
3. Atlasiet vienumu "Noņemt" un izpildiet displejā redzamos norādījumus.

10.3 Filtra nomaiga

1. Atlasiet vienumu "Apkope".
2. Atlasiet vienumu "Nomainīt" un izpildiet displejā redzamos norādījumus.

Izmantojiet tikai ražotāja apstiprinātu ūdens filtru:

WebShop AEG: www.aeg.com/shop.

kods **9029798726 M3BICF200**


11. TEHNISKIE DATI


Spriegums: 220-240 V~ 50-60 Hz max. 10A
Absorbētā jauda: 1350W
Spiediens: 15 bar
Ūdens tvertnes apjoms: 2.5 litri
Izmēri: GxAxDz: 594x454x412mm
Svars: 20 kg



Šis automāts atbilst EK regulai 1935/2004, kas attiecas uz materiāliem un priekšmetiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem.

12. SVARĪGI IETEIKUMI VIDES AIZSARDZĪBAI

Pārstrādājiet materiālus ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma materiālu atbilstošos konteineros, lai to pareizi pārstrādātu. Ir svarīgi palīdzēt aizsargāt vidi un cilvēku veselību, pārstrādājot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus.

Neizmetiet aprīkojumu, kas apzīmēts ar simbolu , kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Nododiet izstrādājumu vietējā pārstrādes centrā vai sazinieties ar vietējo pašvaldības biroju.

13. ENERGOEFEKTIVITĀTE

13.1 Izstrādājuma informācija par enerģijas patēriņu un maksimālo laiku, kas nepieciešams, lai sasniegtu piemērojamo mazjaudas režīmu

Enerģijas patēriņš, kad izstrādājums ir izslēgts	0 W
Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā ar ieslēgtu displeju	0,8 W
Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā ar izslēgtu displeju	0,5 W
Maksimālais laiks, kas nepieciešams, lai ierīce automātiski sasniegtu piemērojamo zema patēriņa režīmu,	20 min

14. ZIŅOJUMI, KAS PARĀDĀS UZ DISPLEJA

Ziņojumi, kas parādās uz displeja	Iespējamais cēlonis	Risinājums
IZTUKŠOT MALŠANAS KONTEINERU	Kafijas biezinātāja tvertne ir pilna.	Iztukšojiet maltās kafijas biezinātāja tvertni, iztīriet to un uzstādiet atpakaļ. SVARĪGI: tvertne var nebūt pilna. Tas ir parastās tīrīšanas ziņojums, kas palīdz novērst pelējuma veidošanos pēc noteikta laika.
IEVIETOT MALŠANAS KONTEINERU	Maltās kafijas biezinātāja tvertne nav pareizi novietota.	Pēc tīrīšanas ievietojiet maltās kafijas biezinātāja tvertni pareizi.

Ziņojumi, kas parādās uz displeja	Iespējamais cēlonis	Risinājums
PIEVENOT MALTU KAFIJU VAI TĪRU MALTAS KAFIJAS PILTUVI	Ir izvēlēta iepriekš maltās kafijas funkcija, bet iepriekš maltā kafija nav iebērtā piltuvē. Maltās kafijas piltuve ir aizsērējusi.	leberiet iepriekš malto kafiju piltuvē un atkārtojiet dozēšanu Iztukšojiet piltuvi ar otas palīdzību.
PĀRĀK SMALKS MALUMS. REGULĒT MALUMA LĪMENI	Malums ir pārāk smalks, un tādējādi kafija tek ārā pārāk lēni vai netek vispār. Ja ir ūdens mīkstinātāja filtrs, kādē var būt izveidojies gaisa burbulis, kas traucē dozēšanu.	Atkārtojiet kafijas padevi un pagrieziet malšanas līmeņa regulēšanas kloķi, noklikšķinot vienu reizi pulksteņrādītāja kustības virzienā uz "7", kamēr kafijas dzimaviņas ir darbībā. Ja pēc vismaz 2 kafijas porciju pagatavošanas dozēšana joprojām ir pārāk lēna, atkārtojiet korekcijas procedūru, pagriežot maluma regulēšanas pogu par vēl vienu klikšķi, līdz dozēšana ir pareiza. Ja problēma joprojām pastāv, pārliecinieties, vai ūdens tvertne ir pilnībā ievietota. Ievietojiet karsta ūdens/tvaika dozatoru automātā un padodiet nelielu daudzumu ūdens, līdz plūsma ir pareiza. Pārbaudiet, vai filtrs ir pareizi uzstādīts (skatiet rokasgrāmatu "Ātrās uzsākšanas ceļvedis"/ Quick Guide)
PĀRĀK DAUDZ MALTĀS KAFIJAS. SAMAZINĒT DAUDZUMU VAI IZVĒLIETIES MAIGĀKU GARŠU.	Ir lietots pārāk liels kafijas daudzums.	Izvēlieties vieglāku garšu vai samaziniet maltās kafijas daudzumu (maksimāli 1 mētrauks).
IEVIETOT GATAVOŠANAS BLOKU	Gatavošanas bloks nav pareizi novietots	Pēc tīrīšanas ievietojiet kafijas gatavošanas bloku pareizi.
LŪDZU, ATKAĻĶOT IERĪCI	Atgādina, ka ir nepieciešams atkalķot mašīnu.	Izpildiet displejā redzamos norādījumus un procedūru
LŪDZU, ATKAĻĶOJIET IERĪCI. ATLICIS ## DZĒRIENU	Atgādina, ka ir nepieciešams atkalķot mašīnu.	Atlasiet vienumu "Apkope" un pēc tam "Atkalķot", lai sāktu atkalķošanu. Izpildiet displejā redzamos norādījumus un procedūru.
NOMAINĪT ŪDENS MĪKSTINĀTĀJA FILTRU	Mīkstinātāja filtrs ir nodilis.	Izpildiet displejā redzamos norādījumus, lai nomainītu vai noņemtu filtru. Ievērojiet norādījumus, kas ir sniegti atkāpē "Ūdens mīkstināšanas filtrs".
VISPĀRĒJS BRĪDINĀJUMS: SKATĪT LIETOŠANAS ROKASGRĀMATU	Automāta iekšpuse ir ļoti netīra.	Rūpīgi notīriet automāta iekšpusi, kā aprakstīts sadaļā "Tīrīšana". Ja pēc tīrīšanas automātā joprojām parādās ziņojums, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.
UZGLABĀT PIENA TRAUKU LEDUSSKAPĪ	Piena trauks ir ievietots automātā vairāk nekā 20 minūtes	Izņemiet piena trauku no automāta un ielieciet to ledusskapī.
IELIECIET PIPETI PIENA TRAUKĀ	Pirmais pieprasījums pēc piena dzēriena	Izpildiet displejā redzamos norādījumus

15. NORĀDĪJUMI PAR PROBLĒMU RISINĀJUMIEM


Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Kafija nav karsta.	Kafija ir iestatīta uz zemu temperatūru.	Iestatījumos palieliniet kafijas temperatūru.
	Tases nav savlaicīgi uzsildītas.	Sildiet tases ar karstu ūdeni: atlasiet vienumu "Apkope" un pēc tam "Skalošana". Izlejiet ūdeni un rūpīgi nosusiniet krūzes.
	Automāts ir atdzisis, jo pagājis kāds laiks kopš pēdējās kafijas pagatavošanas.	Uzkarsējiet kafijas dozatorus, veicot skalošanu: atlasiet vienumu "Apkope" un pēc tam "Skalošana"
	Automāts ir jāatkalķo	Rīkojieties, kā aprakstīts sadaļā "Atkalķošana". Pēc tam pārbaudiet ūdens cietību ("Ūdens cietības mērīšana") un pārliecinieties, vai automāta iestatījums atbilst vietai ūdens cietībai ("Ūdens cietības iestatīšana").
Kafija nav bieza vai nav krēmīga.	Samaltā kafija ir pārāk rupja.	Pagrieziet malšanas līmeņa regulēšanas kloķi, noklikšķinot vienu reizi pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam uz "1", kamēr kafijas dzirnaviņas ir darbībā. Turpiniet ar vienu klikšķi katru reizi, līdz tiek sasniegta vēlamā padeve. Iedarbība ir pamanāma tikai, kad ir pagatavotas 2 kafijas (skatiet sadaļu "Kafijas dzirnaviņu regulēšana").
	Kafija nav svaiga.	Kafijas iepakojums ir bijis atvērts pārāk ilgi un kafija ir zaudējusi savu aromātu.
	Kafija nav vienveidīga.	Izmantojiet kafijas maisījumu espresso kafijas mašīnai.
Kafija tek ārā pārāk lēni vai arī pa pilieniem.	Samaltā kafija ir pārāk smalka.	Pagrieziet malšanas līmeņa regulēšanas kloķi, noklikšķinot vienu reizi pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam uz "7", kamēr kafijas dzirnaviņas ir darbībā. Turpiniet ar vienu klikšķi katru reizi, līdz tiek sasniegta vēlamā padeve. Iedarbība ir pamanāma tikai, kad ir pagatavotas 2 kafijas (skatiet sadaļu "Kafijas dzirnaviņu regulēšana").
Kafija netek ārā no vienas vai abām dozatora sprauslām.	Kafijas dozatori ir bloķēti.	Iztīriet dozatorus ar zobu bakstāmo un veiciet skalošanas procedūru.
Automāts neieslēdzas	Nav pieslēgta pie elektroenerģijas padeves tīkla.	Pieslēdziet pie elektroenerģijas padeves tīkla.
	Galvenais slēdzis nav ieslēgts.	Nospiediet galveno slēdzi A1 .
Gatavošanas bloku nevar izņemt	Automāts nebija pareizi izslēgts	Izslēdziet automātu, 3 sekundes nospiežot pogu "On (ieslēgts)/Stand-by" (gaidstāve) ⓘ .
Atkalķošanas procesa beigās automāts pieprasa trešo skalošanu	Abu skalošanas ciklu laikā ūdens tvertne netika piepildīta līdz līmenim MAX	Izpildiet automāta displejā redzamos norādījumus, bet vispirms iztukšojiet pilni kolektoru, lai ūdens nepārplūstu.
Piens neiznāk no padeves caurules	Piena trauka vāks ir netīrs	Notīriet piena trauka vāku

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Pienam ir lieli burbuļi vai arī iznāk ārā ar šķakatām no piena padeves caurules, vai tas nav saputots	Piens nav pietiekoši auksts vai nav pietiekoši atšaukots vai vājiens.	Lietojiet vājienu vai pienu ar pazeminātu tauku saturu ledusskapja temperatūrā (apmēram 5° C). Ja rezultāts nav tas vēlamais, mēģināt nomainīt piena marķu.
	Putu regulēšanas kloķis nav pareizi noregulēts.	Regulējot turpmāk uzskaitītos norādījumus, kas ir sniegti sadaļā "Putu daudzumu regulēšana".
	Piena trauka vāks vai putu daudzuma regulēšanas kloķis ir netīrs	Notīriet piena trauka vāku un putu daudzuma regulēšanas kloķi, kā tas ir aprakstīts sadaļā "Piena krūzes tīrīšana".
	Karstā ūdens un tvaika sprausla ir netīra	Iztīriet sprauslu, kā tas ir aprakstīts sadaļā "Karstā ūdens un tvaika sprauslas tīrīšana".
Ierīce nav lietošanā un raída troksni un nelielas tvaiku izplūdes	Ierīce ir gatava lietošanai vai tā ir nesen izslēgta, un dažas kondensāta pīles krīt vēl karstā iztvaicētajā	Tā ir normāla darbība. Lai ierobežotu parādību, iztukšojiet pilienu savākšanas trauku.

aeg.com

DEMO REŽĪMA KODS: 2.4.6.8

Lai izietu no demonstrācijas režīma, atlasiet vienumus "Iestatījumi", "Serviss" un "Demo režīms".



57132C8612_02_1024

